



Cher client,

Merci d'avoir choisi la housse pour caravane GreenYard®. Veuillez lire attentivement les instructions d'assemblage pour éviter les dommages causés par une utilisation incorrecte. Veuillez conserver ces instructions et les partager avec d'autres si nécessaire. Une utilisation appropriée implique le respect de toutes les instructions de ce manuel, en accordant une attention particulière aux consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages causés par une utilisation inappropriée.

Les housses pour caravane GreenYard® offrent une protection fiable pour votre caravane

- Protection contre la poussière, la saleté, l'humidité et les dommages
- Respirante, résistante aux UV et hydrofuge.
- Ouverture intégrée en deux parties pour la porte.
- Fermeture velcro pour sécuriser le panneau latéral.
- Cèllets de fixation sur tous les coins pour une sécurité supplémentaire.
- Cordons de fixation avec pinces sous la caravane.
- Tissu textile à 3 couches avec doublure douce en polaire à l'intérieur.

Consignes de sécurité

- Assurez-vous que la caravane est soigneusement nettoyée avant d'appliquer la housse.
- Protégez les fenêtres en plastique lors de l'application. Sinon, les mouvements dus au vent de la bâche peuvent causer de légères égratignures.
- Une ventilation régulière de la caravane est essentielle pour éviter la moisissure.
- Faites attention aux fixations pointues pour éviter les dommages (par ex. antennes, porte-vélos, etc.) avant l'application.
- La bâche et la caravane doivent être complètement sèches avant d'être couvertes pour éviter la formation de moisissures.
- Vérifiez la bâche pour détecter des objets susceptibles de causer des dommages.


Nettoyage

Nettoyez avec de l'eau tiède et une éponge douce ou un chiffon.

N'utilisez pas de détergents pouvant endommager le revêtement.

Laissez sécher complètement avant de ranger.


Couverture de la caravane Il est recommandé que deux personnes couvrent la bâche en toute sécurité et qu'une échelle pour l'assemblage soit conseillée. Sortez la bâche du sac de rangement et étalez-la sur une surface sèche et



- 1 Couche extérieure robuste en polypropylène** : Le polypropylène extrêmement résistant est à la fois résistant aux UV et hydrofuge et impressionne également par sa durabilité.
- 2 Couche intermédiaire respirante** : La membrane intermédiaire respirante "Aero Mikropore" permet à la vapeur d'eau de s'échapper.
- 3 Couche intérieure douce** : Grâce à la feuille de polypropylène particulièrement douce à l'intérieur, votre véhicule est protégé contre les rayures.

Stockage et emballage

Assurez-vous que la housse est emballée dans un état sec et propre. Fournissez un espace de stockage sec et propre pour éviter la croissance de moisissures.



1. Placez l'avant de la bâche (selon l'étiquetage) à l'avant de la caravane et tirez la bâche le long du côté vers l'arrière.
2. Tire la bâche soigneusement sur le toit de l'autre côté.
3. Vérifiez l'ajustement correct et, si nécessaire, ajustez en utilisant les cèllets de fixation aux coins.
4. Assurez-vous que tous les coins sont soigneusement couverts.
5. Fixez la verrière en place à l'aide des cordes de fixation et des clips.

REMARQUE

- Utilisez les cordes de fixation fournies pour tirer la bâche sur le toit.
- Ne serrez pas trop les cordons de fixation.
- Évitez de monter par temps venteux ou par mauvais temps.

Si vous aimez notre produit, nous apprécions une bonne évaluation.

Spécifications de l'article

Taille S : 460 x 250 x 220 cm ;
 Taille M : 550 x 250 x 220 cm ;
 Taille L : 610 x 250 x 220 cm ;
 Taille XL : 670 x 250 x 220 cm ;
 Taille XXL : 730 x 250 x 220 cm

Contenu de la livraison

Housse pour caravane GreenYard®
 Cordes de fixation et clips
 Sac de rangement

Vous trouverez également ce mode d'emploi

sur: www.your-greenyard.com