

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto il telo per camper e roulotte GreenYard®. Si prega di leggere attentamente le istruzioni di montaggio per evitare danni causati da un uso improprio. Conservare attentamente queste istruzioni e condividerle con altri se necessario. L'uso corretto comprende il rispetto di tutte le istruzioni presenti in questo manuale, prestando particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza. L'uso improprio può causare danni materiali o lesioni personali. Non si accettano responsabilità per danni causati da un uso improprio.

### Le coperture per caravan GreenYard® offrono una protezione affidabile per la tua caravan

- Protezione da polvere, sporcizia, umidità e danni.
- Traspirante, resistente ai raggi UV e idrorepellente.
- Inclusi cavi di fissaggio con clip.
- Tessuto in 4 strati con soffice pile all'interno.

### Istruzioni di sicurezza

- Assicurarsi che la caravan sia ben pulita prima di applicare la copertura.
- Proteggere le finestre in plastica durante l'applicazione per evitare graffi causati dal vento.
- La ventilazione regolare della caravan è essenziale per prevenire la formazione di muffa.
- Prestare attenzione alle attrezzature appuntite per evitare danni prima dell'applicazione.
- Sia la copertura che la caravan devono essere completamente asciutte prima di essere coperte per evitare la formazione di muffa.
- Controllare la copertura per oggetti che potrebbero causare danni.

### Copertura della roulotte / del camper

Si consiglia l'uso di due persone per coprire in modo sicuro la copertura e di utilizzare una scala per il montaggio. Rimuovere la copertura dalla borsa e stenderla su una superficie asciutta e pulita.

1. Posizionare la parte anteriore della copertura (secondo l'etichetta) all'anteriore della caravan e tirare la copertura lungo il lato verso la parte posteriore.
2. Tirare delicatamente la copertura sopra il tetto verso l'altro lato.
3. Verificare la corretta aderenza e, se necessario, regolare utilizzando gli occhielli di fissaggio agli angoli.
4. Assicurarsi che tutti gli angoli siano ben coperti.
5. Fissare la tenda con le corde di fissaggio e le clip.



Pic 1.



Pic 2.



Pic 3.




Pic 4.



Pic 5.

### Sistema composito a 4 strati



**1 + 2 Robusta doppia struttura esterna:** Il polipropilene estremamente resistente ai raggi UV e all'acqua, impressiona anche per la sua durabilità grazie al sistema composito doppio

**3 Strato intermedio traspirante:** La membrana intermedia traspirante "Aero Mikropore" permette all'umidità di fuoriuscire.

**4 Strato interno morbido:** Grazie alla pellicola di polipropilene particolarmente soffice all'interno, il tuo veicolo è protetto dai graffi.

### Specifiche dell'articolo

Dimensioni S: 500 x 300 cm; Dimensioni XL: 650 x 300 cm; Dimensioni 4XL: 800 x 300 cm; Dimensioni M: 550 x 300 cm; Dimensioni XXL: 700 x 300 cm; Dimensioni 5XL: 850 x 300 cm; Dimensioni L: 600 x 300 cm; Dimensioni XXXL: 750 x 300 cm

### Conservazione e imballaggio

Assicurarsi che la copertura sia imballata in condizioni asciutte e pulite. Fornire un'area di conservazione asciutta e pulita per evitare la formazione di muffa.

### Pulizia

Pulire con acqua tiepida e una spugna morbida o un panno. Non utilizzare detersivi che potrebbero danneggiare il rivestimento. Lasciare asciugare completamente prima di riporre.

### NOTA

- Utilizzare le corde di fissaggio fornite per tirare la copertura sopra il tetto.
- Assicurarsi che le cinghie non siano troppo strette quando vengono fissate con le clip di fissaggio.
- Evitare il montaggio in presenza di vento forte o cattivo tempo.

*Se ti piace il nostro prodotto, apprezziamo una buona recensione.*

Queste istruzioni per l'uso sono disponibili anche su:

[www.your-greenyard.com](http://www.your-greenyard.com)